

Instructie transferpapier



Vorbereiden van de afbeelding

- Verwijder het geblokte papier van de achterzijde van het transferpapier, door voorzichtig een hoekje los te maken. Leg het papier plat op tafel om ervoor te zorgen dat je de afbeelding niet per ongeluk doorscheurt.

Vorbereiden van de strijkbout

- Verwarm het strijkijzer (**zonder stoom!**) tot de maximale instelling voor katoen.
- Het te bedrukken textiel moet van 100% katoen zijn.
- Strijk het textiel van tevoren om ervoor te zorgen dat het glad is
- Laat het textiel goed afkoelen voordat de afbeelding opgestreken wordt.
- Plaats het transferpapier **met de geprinte afbeelding naarboven** op de gewenste plaats op het textiel.
- Bedek de afbeelding met een velletje bakpapier (aanbevolen) of een schone theedoek.

Opstrijken van de afbeelding

- Gebruik een heet, droog strijkijzer en volg onderstaande instructies voor de strijktijd.
- Strijk met rechte bewegingen zonder stoppen van boven naar beneden en van de ene zijde naar de andere zijde.
 - Volledige pagina: strijk 90 seconden met lichte druk, en 90 seconden met stevige druk
 - Halve pagina: strijk 60 seconden met lichte druk, en 60 seconden met stevige druk
 - Kwart pagina: strijk 30 seconden met lichte druk, en 30 seconden met stevige druk

Afronden

- Laat het textiel volledig afkoelen.
- Verwijder voorzichtig en gelijkmatig het bakpapier of de theedoek.

Nazorg

- Wacht 24 uur met wassen van het textiel.
- Was het textiel de eerste keer apart van ander textiel.
- Was het textiel binnenstebuiten op maximaal 30 graden, zonder wasverzachter of bleekmiddel.
- Verwijder het textiel uit de machine zodra deze klaar is. Kleuren kunnen uitlopen als het textiel te lang nat blijft.
- Strijk het textiel binnenstebuiten en vermijd – indien mogelijk – de afbeelding.
- Wanneer na het binnenstebuiten draaien afbeeldingen van twee zijden van het textiel op elkaar komen te liggen, strijk deze dan **niet** óf leg er een velletje bakpapier tussen.